

Sposób przeprowadzenia aktualizacji.

Przed dokonaniem aktualizacji upewnij się, że masz kod aktywacyjny.

Aktualizacja wymaga ponownego wpisania kodu aktywacyjnego wysłanego do Ciebie podczas procesu aktywacji mailem.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. pobierz plik autopilot_6_4_33.zip
2. rozpakuj plik autopilot_6_4_33.zip
3. przegraj plik autopilot_6_4_33.cab na PocketPC (w dowolne miejsce)
4. kliknij na plik autopilot_6_4_33.cab będący na PocketPC - nastąpi proces instalowania nowej wersji.
5. po komunikacie informującym o zakończeniu instalacji nowej wersji uruchom ponownie AutoPilota
6. wpisz kod aktywacyjny
7. AutoPilot powinien być gotowy do używania.

Jeżeli po dokonaniu aktualizacji program AutoPilot się nie uruchamia odinstaluj go i usuń wszelkie pliki pozostałe po instalacji.

Zainstaluj jeszcze raz plik autopilot_6_4_33.cab i wpisz kod aktywacyjny. Nie musisz odinstalowywać map znajdujących się w katalogach Europe_ta, Poland_em, Europe_em oraz usuwać swoich Ulubionych znajdujących się w katalogu Favourites.

Jeśli dalej masz problemy z aktualizacją skontaktuj się z Centrum Obsługi AutoPilota pod adresem serwis@autopilot.pl.