

Instrukcja startowa do MIO P550

Gratulujemy zakupu MIO P550 z wbudowanym modułem GPS. Poniższa instrukcja pomoże Ci prawidłowo skonfigurować Twój Pocket PC oraz zapozna Cię z jego podstawowymi funkcjami.

UWAGA: W zależności od zakupionego przez Ciebie modelu kolor obudowy i wygląd akcesoriów przedstawiony w niniejszej instrukcji może się nieznacznie różnić od przedstawionych w instrukcji ilustracjach.

Krok 1. Opis komponentów



Krok 2. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia.

Pierwsze uruchomienie wymaga właściwego włączenia baterii oraz wstępnego skonfigurowania urządzenia.

1. Pokazany na poniższym rysunku przełącznik należy przesunąć na pozycję ON. Aby przesunąć przełącznik należy wsunąć końcówkę pióra w odpowiedni otwór i przesunąć przełącznik.



UWAGA: Przełącznik baterii powinien zawsze znajdować się w położeniu ON. Zmiana położenia spowoduje utratę wszystkich Twoich danych.

1. Twój Pocket PC automatycznie włączy się i poprosi Cię o dotknięcie rysikiem ekranu, aby rozpocząć pracę kreatora konfiguracji.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć działanie programu konfiguracyjnego. Program przedstawi krótkie wprowadzenie do systemu Microsoft® Windows® Mobile™ dla Pocket PC, pomoże dostosować ekran dotykowy i poprosi o ustawienie czasu i strefy czasowej.

Krok 3. Ładowanie baterii.

Przed pierwszym użyciem komputera Pocket PC naładuj do pełna baterię.

1. Podłącz odpowiedni konwerter do ładowarki AC. W różnych krajach używa się odmiennych końcówek kabli zasilających!



Dioda wskaźnika stanu baterii świecąca na bursztynowo sygnalizuje stan ładowania akumulatora. Nie odłączaj Twojego Pocket PC od ładowarki aż do momentu gdy bateria zostanie w pełni naładowana, co zostanie zasygnalizowane zgaśnięciem diody. Proces ładowania może trwać kilka godzin.

Jeżeli to możliwe podłączaj Twój Pocket PC do ładowarki AC i źródła zasilania, co pozwoli zachować naładowaną baterię.

UWAGA: Dla zachowania optymalnego stanu pracy baterii postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie ładuj baterii w wysokich temperaturach (np. w nasłonecznionych miejscach).
- Nie ma potrzeby pełnego rozładowania baterii przed jej ponownym naładowaniem. Możesz doładowywać baterię przed jej rozładowaniem.
- Jeśli przez dłuższy czas nie korzystasz ze swojego Pocket PC, ładuj baterię do pełna co najmniej raz na dwa tygodnie. Pozostawienie całkowicie rozładowanej baterii może wpływać na skuteczność jej ponownego naładowania.

Krok 4. Instalacja Microsoft ActiveSync.

Program Microsoft ActiveSync służy do komunikacji komputera Pocket PC z komputerem stacjonarnym PC. Służy on głównie do przesyłania danych, synchronizacji informacji zawartych w obydwu komputerach oraz/lub na komputerze Pocket PC i na serwerze Microsoft Exchange. ActiveSync porównuje informacje na urządzeniach, konwertuje je na odpowiedni format i je aktualizuje.

Musisz tylko zainstalować program ActiveSync na swoim komputerze stacjonarnym. Aby to zrobić, kieruj się opisanymi poniżej instrukcjami:

UWAGA:

Przed instalacją upewnij się, że masz na swoim PC zainstalowany program Microsoft Outlook.

Nie podłączaj Pocket PC do swojego PC, aż do momentu pełnej instalacji ActiveSync.

W niektórych, specyficznych przypadkach mogą pojawić się problemy z synchronizacją. Może to być spowodowane głównie przez ustawienia firewall'a lub ustawienia innych programów zarządzających siecią. W celu uzyskania pomocy – odwiedź stronę: www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync.

1. Uruchom swój komputer PC.
2. Umieść płytę instalacyjną CD („Getting Started CD”) w napędzie CD-ROM Twojego komputera PC.
3. Kliknij next aby kontynuować.

4. Program instalacyjny zainstaluje Microsoft ActiveSync. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
5. Kiedy zostaniesz poinformowany, podłącz jedną końcówkę kabla USB do urządzenia do Pocket PC a drugą do komputera PC.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w celu uzyskania synchronizacji pomiędzy Pocket PC a komputerem PC.

Po pierwszej synchronizacji, informacje znajdujące się na Twoim komputerze (np. kalendarz, lista kontaktów, zadania) zostaną skopiowane do urządzenia Pocket PC.



Krok 5. Poznaj swój Pocket PC.

Rysik


Używaj rysika do nawigacji i wyboru obiektów na ekranie. Delikatnie stuknij w ekran rysikiem w celu otwarcia wybranego obiektu oraz wyboru opcji.

Ekran „Today”

Kiedy włączasz swojego Pocket PC po raz pierwszy w danym dniu (lub po 4 godzinach nieaktywności) na Pocket PC pojawia się ekran startowy. Ekran startowy pokazuje streszczenie ważnych informacji na dany dzień.



Menu Start

Puknij ikonę  w górnym lewym rogu ekranu, aby wywołać menu Start, gdzie możesz wybrać program do uruchomienia, dostosować konfigurację i ustawienia Twojego Pocket PC lub zapoznać się z plikiem pomocy.

Pasek narzędzi

Używaj paska poleceń w dolnej części ekranu do wydawania poleceń w programach. Na Pasku poleceń znajdują się: menu poleceń, przyciski narzędzi oraz przycisk „Input panel” umożliwiający wybór metody wprowadzania danych do Pocket PC.



Gdzie szukać dodatkowych informacji.

Informacje	Sprawdź
Informacje dot. Twojego Pocket PC	Instrukcja obsługi na załączonym CD („User Manual CD”).
Informacje dot. GPS	Szczegółowe informacje znajdują się na CD załączanym przez producenta oprogramowania do nawigacji satelitarnej.

Znaki towarowe – zastrzeżenie.

Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Media, Outlook and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Microsoft products are licensed to OEMs by Microsoft Licensing, Inc., a wholly owned subsidiary of Microsoft Corporation. The Bluetooth word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.