

INSTRUKCJA

PDA MIO A701

Procedura twardego resetu.

UWAGA!!!

Wykonanie twardego resetu powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Wszystkie zainstalowane programy w pamięci oraz przechowywane dane zostaną usunięte, a ustawienia użytkownika zostaną zmienione na domyślne. Przed wykonaniem twardego resetu należy zarchiwizować dane przechowywane na PDA ponieważ późniejsze ich odzyskanie nie będzie możliwe.

Twardy reset.

Należy odłączyć PDA od zasilania zewnętrznego, np. ładowarki.

Wyłączamy urządzenie przez przytrzymanie przycisku z czerwoną słuchawką aż do pojawienia się menu jak na rysunku obok.

Wybieramy [Wyłącz](#).



Wciskamy i przytrzymujemy przycisk ze strzałką w dół (1.) oraz wciskamy i przytrzymujemy przycisk z czerwoną słuchawką (2.)

Przyciski trzymamy aż urządzenie zawibruje.



Jeżeli twardy reset został wykonany prawidłowo to urządzenie uruchomi się i przejdzie do kreatora konfiguracji (kalibracja ekranu itd.).